(Maintenace work standard)

Číslo štandardu	Standard MSK-UT- UPS-01	Dátum vyhotovenia	2020. 30. 01	Dátum aktualizácie			
Plant	Areál mobis	Team	Maintenance	zodpovedný	Židek	Schválil	Korbel
Názov	UPS zariadenie (údržba UPS trvanie 1 hodín 2 muži)						
Účel	Kontrola a čistenie						

Obrázok



Použité nástroje

- 1. Vysávač
- 2. Utierka
- 3. Termokamera

Použité materiály

Pracovný postup (MSK-UT-UPS-01)

% Dôležité upozornenie

- 1
- 2.
- 3. .
- 4.

7						
Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)				
	 10. Vizuálna kontrola zariadenia: či nieje zariadenie poškodene, či nehlási na panely poruchu a kontrola UPS zariadenia termokamerou kde teplota zariadenia by nemala presiahnuť 40°. 0,3 hodín 2 muži 	Pri zistení akejkolvek závady bezodkladne nahlásiť nadriadenému				
LITÉTON MODE S	 Z0. Čistenie zariadenia suchou handrou od prachu a inych necistôt. Povysávanie vysávačom prípadne vyfúkať zariadenie stlačeným vzduchom. D,5 hodín 2 muži 	 Pri zistení poškodenej baterie dbat na použití ochranných pracovných pomôcok na kolko elektrolyt je kyselina sýrová Zariadenie čistit iba suchou handrou 				

Pracovný postup (MSK-UT-UPS-01)

» Dôležité upozornenie Fotografie a ilustrácie Obsah práce(poradie a metóda) Špeciálne položky (BOZP a pod.) > Nesprávnu činnost chladiaceho > 30. Kontrola ventilácie UPS či funguje zariadenia bezodkladne nahlasit klimatizácia kde je UPS nainstalovana a nadriadenému. prípadna kontrola termokamerou mala by byť teplota v rozsahu 18°-22° Pripadna vymena zanesených filtrov ventilátorov. > 0.2 hodín 2 muži